



Rozpis náhradních dílů čerpadla JET 100A Y

Poz.	Název
1	Plastové těsnění
2	Těsnící kroužek zátky
3	Zátka G ¾“
4	Těleso čerpadla
5	Těsnící kroužek 160x3
6a	Těsnící kroužek dýzy 24x2,5
6b	Těsnící kroužek difuzoru 24x3
6c	Těsnící kroužek rozvaděče 24x2
7	Dýza
8	Difuzor
9	Rozvaděč
10	Matice oběžného kola
11	Oběžné kolo
12	Zajišťovací kroužek
13+14	Mechanická ucpávka
15	Konzola
16	Šroub
17	Pero
18	Pryžový odstříkovací kroužek
19	Ložisko 6202
20	Rotor motoru
21	Nožka
22	Stator motoru
23	Kryt svorkovnice
24	Šroub
25	Svorkovnice
26	Úchytka kabelu
27	Pryžová vložka vývodky kabelu
28	Vývodka kabelu
29	Kondenzátor 20uF
30	Kryt svorkovnice
31	Distanční kroužek
32	Spojovací šrouby motoru
33	Zadní ložiskové těleso
34	Ventilátor
35	Kryt ventilátoru