



Rozpis náhradních dílů čerpadla SKM 100

Poz.	Název
1	Zajišťovací kroužek
2	Dno motoru
3	Pryžová membrána
4	Dolní ložiskové těleso
5	Ložisko 8103
6	Ložisko 6203
7	Rotor motoru
8	Těleso motoru
9	Zajišťovací šroub
10	Podložka zajišťovacího šroubu
11	Stator motoru
12	Ložisko 6203
13	Mechanická ucpávka motoru
14	Těsnící kroužek
15	Těsnící kroužek zátky
16	Zátka
17	Šroub vývodky kabelu
18	Vývodka kabelu
19	Keramický kroužek
20	Horní ložiskové těleso
21	Šteft
22	Kovový kroužek
23	Pryžový návlek hřídele
24	Sací těleso
25	Podložka šroubu
26	Matice šroubu
27	Mechanická ucpávka čerpadla
28	Sací síto
29	Oběžné kolo
30	Pero
32	Víko hydraulické komory
33	Těsnění výtlačného tělesa
34	Výtlačné těleso
35	Podložka
36	Šroub
37	Těsnící kroužek zpětné klapky
38	Zpětná klapka
39	Úchytka kabelu
40	Šroub úchytka kabelu
41	Kondenzátorový box